

# HAMMER TT

## Споттер по стали (1Ф.х230В)

Арт.048782

HAMMER TT предназначен для профессионального использования в промышленных условиях и позволяет ремонтировать стальные детали кузова любой сложности. Выбор инструмента осуществляется единственным поворотным регулятором на панели управления, что значительно сокращает время и исключает ошибки, связанные с настройкой длительности импульса.









- SINERGIC - упрощённая система настройки
- Сварочный разряд активируется кнопкой на пистолете
- Поворотный регулятор обеспечивает удобный выбор рабочего инструмента и одновременно позволяет плавно изменять уровень мощности для компенсации возможного понижения напряжения в электросети
- 4 рабочих режима: приваривание треугольного электрода, волнистой проволоки и тяговых колец (пороги, стойки), осадка медным электродом и разогрев графитовым электродом
- Оснащён индикатором срабатывания защиты от перегрузок
- Максимальный КПД и минимальное потребление тока благодаря полностью медной электропроводке, включая трансформатор
- Самый лёгкий споттер, масса не более 14 кг.

### Дополнительные аксессуары

			
Электроды SR00009	Расх. материалы SR00008	SA00200	SR01201
			
SA00211	SA06241	SA08251	SA00220
			
SA00230	SR00235	SR00236	053533



Выбор инструмента и регулировка мощности при помощи единственного поворотного регулятора. Никаких дополнительных настроек не требуется!

		Max ток А	Потребление кВт					SYNERGIC	Автоматический режим	Ручной режим	Евроразъём
50 Гц	16 А	2600	2,3	20x32x18 см	14 кг	да	да	да	нет	да	нет